

SADA NA OPRAVU DREVENÝCH A LAMINOVANÝCH PODLÁH

1. Vložte batérie do zariadenia.
2. Vyberte si z dostupných farieb tak aby zodpovedala vami požadovanej farbe.
3. Pomocou hrany odstráňte nečistoty v okolí ryhy.
4. Zapnite zariadenie.
5. Pomocou tepelnej časti zariadenia vyberte malé množstvo najsvetlejšej farby vosku a začnite vyplňať ryhu v smere poškriabania.
6. Farby aplikujte v poradí od najsvetlejšej po najtmavšiu.
7. Po aplikovaní prvej farby zopakujte krok 5 pre všetky ostatné farby pre dosiahnutie požadovanej farby podlahy.
8. Pomocou hrotu zariadenia odstráňte nadbytočné množstvo vosku
9. Nanášajte spodnou časťou zariadenia pohybom dopredu a dozadu vosk do ryhy až pokým nevznikne nadbytočné množstvo.
10. Hranou pretrite ryhu.
11. Pomocou čistiacich nástrojov oškriabte vosk zo zariadenia.
12. Ak chcete obnoviť vlákno vyberte príslušnú farbu a opakujte kroky 5 -11 pre každú z dodatočnej farby vlákna. Nanášajte vosk v smere vlákna.
13. Špongiou utrite voskovanú plochu pre zjemnenie jej povrchu.
14. Nakoniec handričkou krúživým pohybom vyčistite a vyleštite voskovanú plochu.



Timber & Laminate Repair Kit

1. Place the batteries in the heat tool.
2. Choose from several colours to match your desired colour.
3. Use the edge of the application tool to rub over the scratch to remove loose particles.
4. Turn on the heat tool.
5. Use the heat tool to select a small amount of the lightest chosen wax colour and begin to fill the scratch following the direction of the scratch.
6. Use the colours in order from lightest to darkest
7. After applying the first colour repeat step 5 using additional colours to match the colour of the floor.
8. Clean any excess wax off the tip of the heat tool.
9. Rub the base of the application tool forward and back along the grain of the floor until the wax is worked into the scratch without any excess.
10. Using the edge of the application tool, rub this over the scratch.
11. Clean the application tool using the cleaning tool to scrape off wax left on the tool.
12. To restore the grain, select the appropriate colour and repeat steps 5-11 for each of the additional grain colours. Apply the wax in the direction of the grain.
13. Using the sponge, rub this over the area that has been filled with wax to degrease the surface.
14. Finalise by using the cloth in a circular motion to clean and polish the waxed area.



ZÁRUČNÝ LIST

Dátum predaja:

Sériové číslo:

pečiatka a podpis predajcu

Záručné podmienky:

Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia.

V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnej chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

Záruka sa nevzťahuje na:

- prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania
- poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou
- poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu
- poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený
- prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava
- nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

Dovozca:

Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01

Servisné záznamy:

--