

SK Gril na drevené uhlie

CZ Gril na dřevěné uhlí

HU Grill faszénnel

RO Gril cărbune de lemn

EN Grill charcoal

SI Žar na oglje



MARCO

Preklad originálneho návodu na použitie

Překlad originálním návodu k použití


Az eredeti használati útmutató fordítása

Traducerea manualului de utilizare originală

Instruction manual


Prevod izvirnih navodil za uporabo





1		1X	15		2X
2		1X	16		1X
3		1X	17		2X
4		2X	18		2X
5		1X	19		1X
6		1X	20		1X
7		1X	21		1X
8		1X	22		1X
9		1X	23		1X
10		4X	A	M5X10	4X
11		1X	B	M5	4X
12		1X	C	M6X12	8X
13		1X	D	M6X35	4X
14		1X	E	6X16X1	16X
			F	M6	18X
			G	M8	2X
			H	¶1.4X30	2X
			I	¶6X45	2X

1




A (M5X10)X1



B (M5)X1




2



C (M6X12)X4 E (6X16X1)X6 F (M6)X6



3




D (M6X35)X4



E (6X16X1)X4



4




G (M8)X2



F (M6)X2



5




A (M5X10)X3



B (M5)X3




6



C (M6X12)X4 E (6X16X1)X6 F (M6)X6




7



F (M6)X4




8




H ($\otimes 1.4 \times 30$)X2




I ($\otimes 6 \times 45$)X2



9



10



POUŽITIE

Gril sa smie používať iba na jedlá vhodné na grilovanie. Pri používaní musia byť dodržané všetky pokyny uvedené v tomto návode na použitie.

Zariadenie používajte iba na predpísané účely. Akékoľvek iné použitie je považované ako prípad nesprávneho použitia. Používateľ/obsluha a nie výrobca bude zodpovedný za akékoľvek poškodenie, alebo zranenia spôsobené týmto nesprávnym používaním. Pamäťajte si, že toto zariadenie nebolo navrhnuté pre komerčné alebo priemyselné používanie. Záruka nebude platná pokiaľ bude zariadenie používané na komerčné, priemyselné alebo podobné účely.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- **Nepoužívajte v uzavretom priestore!** Tento gril je určený výhradne na použitie vo vonkajšom prostredí s dostatočným vetraním, pričom nie je určený a nemal by sa nikdy používať ako vykurovacie zariadenie. Pri použití v uzavretom priestore hrozí nahromadenie jedovatých výparov, ktoré môžu spôsobiť vázne poškodenie zdravia alebo smrť.

- Gril nepoužívajte v garáži, budovách, krytých priechodoch ani v inom uzavorenom priestore.
- Dbajte na to, aby sa v blízkosti grilovania nevyskytovali prchavé látky ani horľavé kvapaliny, ako sú benzín, alkohol, atď., ani žiadny horľavý materiál.
- Nepoužívajte tento gril pod žiadnu horľavou konštrukciou.
- Pri obsluhe grilu dbajte na opatrnosť počas grilovania alebo čistenia je gril horúci a nikdy sa nesmie nechať bez dozoru.

- **VÝSTRAHA!** Gril sa zohreje na veľmi vysokú teplotu, počas používania sa nesmie premiestňovať.

- **VÝSTRAHA!** Zabráňte prístupu detí a domácich zvierat.

- **VÝSTRAHA!** Nepoužívajte lieh ani benzín na zapaľovanie či opäťovné zapaľovanie! Používajte len prostriedky na zapaľovanie, ktoré vyhovujú norme EN 1860-3!

- Gril nie je určený na inštalovanie v rekreačných vozidlach ani člnoch.
- Gril nepoužívajte vo vzdialnosti menšej ako 1,5 m od akéhokoľvek horľavého materiálu. Medzi horľavé materiály patria, okrem iného aj drevo alebo impregnované drevené dosky, terasy a verandy.
- Vždy uchovávajte gril na bezpečnom, rovnom povrchu, mimo dosah horľavého materiálu.
- Neumiestňujte gril na sklo alebo horľavý povrch.
- Gril nepoužívajte pri silnom vetre.
- Počas zapaľovania alebo používania grilu nepoužívajte oblečenie s voľnými rukávmi.
- Nikdy nezistíjte teplotu grilovacieho roštu ani roštu určeného na drevené uhlie, popola dreveného uhlia či grilu dotykom.
- Po ukončení grilovania drevené uhlie zahaste.
- Používajte vhodné pomôcky s dlhými, žiaruvzdornými rukoväťami.
- Drevené uhlie ukladajte vždy na hornú časť (spodného) roštu určeného na drevené uhlie.
- Nikdy nevyhadzujte horúce drevené uhlie na miesta kde by naň mohol niekto stúpiť alebo kde hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru. Nikdy nevyhadzujte popol ani drevené uhlie skôr ako sa úplne zahasia.
- Gril neuskladňujte, pokým popol a drevené uhlie nie sú úplne uhasené.
- Neodstraňujte popol, kým sa všetko drevené uhlie úplne nespáli, nezahasí a gril úplne nevychladne.
- Elektrické vodiče a káble uchovávajte mimo horúcich povrchov grilu a mimo oblastí s , intenzívnu premávkou.

VÝSTRAHA! Nepoužívajte gril v stiesnenom priestore, napr. v dome, stane, karavane, vozidle či inom obmedzenom priestore. Hrozí riziko usmrtenia v dôsledku otravy oxidom uhoľnatým.

- Nepoužívajte vodu na reguláciu náhleho vzplanutia ani na zahasenie dreveného uhlia. Vystlanie hliníkovou fóliou znemožní prúdenie vzduchu. Pri príprave pokrmu nepriamym grilovaním použite namiesto toho odkvapkávaciu tácku na zachytenie výpeku z mäsa.

- Pravidelne kontrolujte, či na kefách na gril nedochádza k uvoľňovaniu štetín a nadmernému opotrebovaniu.
Ak sa na grilovacom rošte alebo na kefe nájdu akékoľvek uvoľnené štetiny, kefu vymeňte.

MONTÁŽ

- Pozorne si prečítajte návod na montáž a postupujte podľa montážnych krokov.
- Na montáž grilu si vyhraďte dostatok času.
- Pripravte pracovnú plochu s veľkosťou približne 2 až 3 m².
- Odstráňte obal a pred montážou skontrolujte úplnosť jednotlivých dielov.
- V prípade potreby spolupracujte s ďalšou osobou.
- Nástroje, ktoré potrebujete, si umiestnite na dosah.
- Po úplnej montáži zariadenia utiahnite všetky skrutkové spoje.
- Vo výrobnej prevádzke bola vyvinutá maximálna snaha o elimináciu ostrých hrán na tomto zariadení. S jednotlivými dielmi zaobchádzajte opatrne, aby ste zabránili úrazom, resp. poraneniam počas montáže a uvádzania do prevádzky.
- Ak niektoré diely chýbajú, kontaktujte predajcu alebo výrobcu.

POUŽITIE

POKYNA NA ZAPÁLENIE

- Drevené uhlie, resp. brikety navrstvite do nádoby na uhlie do tvaru pyramídy.
- Mierne a rovnomerne polejte pyramídu zapaľovacím prostriedkom v súlade s normou DIN-EN 1860-3 na drevené uhlie.
- Po zhruba 60 sekundach zapálte pyramídu najlepšie zápalkou.
- Potraviny, ktoré budete grilovať ukladajte na rošt, až keď je uhlie pokryté vrstvou popola.
- Založte grilovací rošt a začnite grilovať.

PRED GRILOVANÍM

- Pred prvým použitím grilu umyte rošt teplou vodou.
- Na grilovanie vždy používajte grilovacie alebo kuchynské rukavice.
- Používajte iba vhodné dlhé príslušenstvo na grilovanie (kliešte, obracače).
- Zapaľovací prostriedok (suchý alebo kvapalný) musí splňať podmienky normy DIN-EN 1860-3.
- Udržujte si dostatočnú vzdialenosť od horúcich častí, pretože akýkoľvek kontakt môže spôsobiť popáleniny.

PO GRILOVANÍ

- Počkajte, kým dohorí drevené uhlie a gril úplne vychladne.
- Odstráňte studený popol a pred každým použitím gril pravidelne vyčistite.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Kefkou odstráňte usadeniny grilovaných potravín.
- Gril vždy čistite teplou vodou.

SKLADOVANIE

- Zariadenie je potrebné chrániť pred vlhkosťou a nepriaznivým počasím.
- V prípade potreby zariadenie po vychladnutí zakryte vhodným krytom.

POUŽITÍ

Gril se smí používat pouze na jídla vhodné na grilování. Při používání musí být dodrženy všechny pokyny uvedené v tomto návodu k použití.

Zařízení používejte pouze na předepsané účely. Jakékoliv jiné použití je považováno jako případ nesprávného použití. Uživatel / obsluha a ne výrobce bude zodpovědný za jakékoliv poškození nebo zranění způsobené tímto nesprávným používáním. Pamatujte si, že toto zařízení nebylo navrženo pro komerční nebo průmyslové použití. Záruka nebude platná pokud bude zařízení používané pro komerční, průmyslové nebo podobné účely.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nepoužívejte v uzavřeném prostoru! Tento gril je určen výhradně pro použití ve venkovním prostředí s dostatečným větráním, přičemž není určen a neměl by se nikdy používat jako topné zařízení. Při použití v uzavřeném prostoru hrozí nahromadění jedovatých výparů, které mohou způsobit vážné poškození zdraví nebo smrt.
 - Gril nepoužívejte v garáži, budovách, krytých přechodech ani v jiném uzavřeném prostoru.
 - Dbejte na to, aby se v blízkosti grilování nevyskytovaly těkavé látky ani hořlavé kapaliny, jako jsou benzín, alkohol, atd., Ani žádný hořlavý materiál.
 - Nepoužívejte tento gril pod žádnou hořlavou konstrukcí.
 - Při obsluze grilu dbejte opatrnosti během grilování nebo čištění je gril horký a nikdy se nesmí nechat bez dozoru.
 - **VÝSTRAHA!** Gril se zahřeje na velmi vysokou teplotu, během používání se nesmí přemisťovat. - **VÝSTRAHA!** Zabraňte přístupu dětí a domácích zvířat.
 - **VÝSTRAHA!** Nepoužívejte líh ani benzín na zapalování či opětovné zapalování! Používejte pouze prostředky na zapalování, které vyhovují normě EN 1860-3!
 - Gril není určen k instalaci v rekreačních vozidlech ani člunech.
 - Gril nepoužívejte ve vzdálenosti menší než 1,5 m od jakéhokoliv hořlavého materiálu. Mezi hořlavé materiály patří mimo jiné i dřevo nebo impregnované dřevěné desky, terasy a verandy.
 - Vždy uchovávejte gril na bezpečném, rovném povrchu, mimo dosah hořlavého materiálu.
 - Neumísťujte gril na sklo nebo hořlavý povrch.
 - Gril nepoužívejte při silném větru.
 - Během zapalování nebo užívání grilu nepoužívejte oblečení s volnými rukávy.
 - Nikdy nezjišťujte teplotu grilovacího roštu ani roštu určeného na dřevěné uhlí, popela dřevěného uhlí či grilu dotykem.
 - Po ukončení grilování dřevěné uhlí uhaste.
 - Používejte vhodné pomůcky s dlouhými, žáruvzdornými rukojetmi.
 - Dřevěné uhlí ukládejte vždy na horní část (spodního) roštu určeného na dřevěné uhlí.
 - Nikdy nevyhazujte horké dřevěné uhlí na místa kde by na něj mohl někdo šlápnout nebo kde hrozí nebezpečí vzniku požáru. Nikdy nevyhazujte popel ani dřevěné uhlí dříve než se zcela zhasnou.
 - Gril neuskladňujte, dokud popel a dřevěné uhlí nejsou zcela uhašeny.
 - Neodstraňujte popel, dokud se všechno dřevěné uhlí zcela nespálí, nezahasí a gril úplně nevychladne.
 - Elektrické vodiče a kabely uchovávejte mimo horkých povrchů grilu a mimo oblasti s, intenzivní provozem.
- VÝSTRAHA!** Nepoužívejte gril ve stísněném prostoru, např. v domě, stane, karavanu, vozidle či jiném omezeném prostoru. Hrozí riziko usmrcení v důsledku otravy oxidem uhelnatým.
- Nepoužívejte vodu na regulaci náhlého vzplanutí ani na zhášení dřevěného uhlí. Polstrovaní hliníkovou fólií znemožní proudění vzduchu. Při přípravě pokrmu nepřímým grilováním použijte místo toho odkapávací tácek na zachycení výpeku z masa.
 - Pravidelně kontrolujte, zda na kartáčích na gril nedochází k uvolňování štětin a nadměrnému opotřebení. Pokud se na grilovacím roštu nebo na kartáči najdou jakékoli uvolněné štětiny, kartáč vyměňte.

MONTÁŽ

Pečlivě si přečtěte návod k montáži a postupujte podle montážních kroků.

- Na montáž grilu si vyhraďte dostatek času.
- Připravte pracovní plochu o velikosti přibližně 2 až 3 m².
- Odstraňte obal a před montáží zkонтrolujte úplnost jednotlivých dílů.

V případě potřeby spolupracujte s další osobou.

- Nástroje, které potřebujete, si umístěte na dosah.
- Po úplné montáži zařízení utáhněte všechny šroubové spoje.
- Ve výrobním provozu byla vyvinuta maximální snaha o eliminaci ostrých hran na tomto zařízení. S jednotlivými díly zacházejte opatrně, abyste zabránili úrazům, resp. poraněním během montáže a uvedení do provozu. - Jestliže některé díly chybí, obraťte prodejce nebo výrobce.

POUŽITÍ**POKYNY PRO ZAPÁLENÍ**

- Dřevěné uhlí, resp. brikety navrstvěte do nádoby na uhlí do tvaru pyramidy.
- Mírně a rovnoměrně polijte pyramidu zapalovacím prostředkem v souladu s normou DIN-EN 1860-3 na dřevěné uhlí.
- Po zhruba 60 sekundách zapalte pyramidu nejlépe zápalkou.
- Potraviny, které budete grilovat ukládejte na rošt, až když je uhlí pokryté vrstvou popela.
- Založte grilovací rošt a začněte grilovat.

PŘED GRIFOVÁNÍM

- Před prvním použitím grilu omyjte rošt teplou vodou.
- Ke grilování vždy používejte grilovací nebo kuchyňské rukavice.
- Používejte pouze vhodné dlouhé příslušenství pro grilování (kleště, obraceče).
- Zapalovací prostředek (suchý nebo kapalný) musí splňovat podmínky normy DIN-EN 1860-3.
- Udržujte si dostatečnou vzdálenost od horkých částí, protože jakýkoliv kontakt může způsobit popáleniny.

PO GRIFOVÁNÍ

Vyčkejte pokud dohoří dřevěné uhlí a gril úplně vychladne.

- Odstraňte studený popel a před každým použitím gril pravidelně vyčistěte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Kartáčkem odstraňte usazeniny grilovaných potravin.
- Gril vždy čistěte teplou vodou.

SKLADOVÁNÍ

Zařízení je třeba chránit před vlhkostí a nepříznivým počasím.

- V případě potřeby zařízení po vychladnutí zakryjte vhodným krytem.

HASZNÁLAT

A grillezőt csak grilléssel szabad használni. A használati utasításban található minden utasítást figyelembe kell venni.

A készüléket csak az előírt célokra használja. Bármely más felhasználás a visszaélés példájaként tekintendő. A felhasználó / üzemeltető, és nem a gyártó felel az ilyen visszaélések által okozott károkért vagy sérülésekért. Ne feledje, hogy ezt a készüléket nem kereskedelmi vagy ipari használatra terveztek. A garancia nem érvényes, ha a készüléket kereskedelmi, ipari vagy hasonló célra használják.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- **Ne használja zárt helyen!** Ez a grill kizárolag kültéri környezetben való használatra készült, kielégítő szellőztetéssel és soha nem használható fűtési rendszerként. Zárt térben történő használat esetén mérgező gőzök felhalmozódhatnak, amelyek súlyos egészségkárosodást vagy halált okozhatnak.
 - Ne használja a grillt a garázsban, az épületekben, a fedett bejáratoknál vagy bármely más zárt térben.
 - Ellenőrizze, hogy nincs-e illékony anyag vagy gyúlékony folyadék, például benzin, alkohol stb., vagy bármilyen éghető anyag a grill közelében.
 - Ne használja ezt a grillt bármilyen éghető szerkezet alatt.
 - A grill használatakor ügyeljen arra, hogy a grillezés vagy tisztítás folyamán a grill forró, és soha ne hagyja felügyelet nélkül.
 - **FIGYELEM!** A grill nagyon magas hőmérsékletre melegszik fel, használat közben nem szabad mozgatni.
 - **FIGYELEM!** Tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat.
 - **FIGYELEM!** Ne használjon alkoholt vagy benzint a gyújtásnál! Csak az EN 1860-3 szabványnak megfelelő gyújtó eszközöket használjon!
 - A grillt nem rekreációs járművekbe vagy hajókba történő beépítésre szánják.
 - Ne használja a grillt 1,5 méternél rövidebb távolságra az éghető anyagtól. A gyúlékony anyagok közé tartoznak többek között a fa vagy impregnált fa táblák, teraszok és tornákok.
 - A grillt mindenbiztonságos, egyenletes felületen tartsa, éghető anyagtól távol.
 - Ne helyezze a grillt üvegre vagy gyúlékony felületre.
 - Ne használja a grillt erős szél által.
 - Ne használjon laza ruházatot a gyújtás vagy a grill használata közben.
 - Soha ne próbálja a grillező rács, faszen, kőrisfa vagy hamu melegességét érintéssel.
 - Amikor a grillezés befejeződött, a parazsat oltsa el.
 - Használjon megfelelő, hosszú, tűzálló fogantyúval ellátott szerszámokat.
 - A faszenet mindenkor az alsó grill felső részére tegye.
 - Soha ne dobja a forró faszenet olyan helyekre, ahol valaki ráta poshat vagy ahol tűzveszély áll fenn. Soha ne zárja ki a hamut vagy a faszenet, mielőtt teljesen ki nem alszik.
 - Ne tárolja el a grillt, amíg a hamu és a szén teljesen ki nem alszik.
 - Ne távolítsa el a hamut, amíg az összes szén teljesen ki nem ég és a grill teljesen ki nem hűl.
 - Tartsa távol az elektromos vezetékeket és kábeleket a forró grillfelülettől és a külső intenzív területektől.
- FIGYELEM!** Ne használja a grillt zárt térben, házban, sátorban, lakókocsiban, járműben vagy más korlátozott helyiségben. A szénmonoxid mérgezés következtében halál keletkezhet be.
- Ne használjon vizet a hirtelen szikrák szabályozására vagy a szén kioltására. Az extrudálás alumínium fóliával megakadályozza a levegő áramlását. Közvetett grillezéshez használjon csepegtetőtálcát a húsból csepegő zsir felfogásához.
 - Rendszeresen ellenőrizze, hogy a sörték kefék és a túlzott kopás nem alkalmazható-e a grill sörtékre. Ha a rácson vagy a kefén lazított sörté található, cserélje ki az ecsetet.

ÖSSZESZERELÉS

- Figyelmesen olvassa el a szerelési utasításokat, és kövesse a szerelési lépéseket.
- A grill összeszereléséhez rendelkezzen elegendő idővel.
- Kb. 2-3 m² munkaterületet készítsen.
- Távolítsa el a csomagolást és ellenőrizze az alkatrészek teljességét a beszerelés előtt.
- Ha szükséges, dolgozzon egy másik személyel.
- A szükséges eszközöket tegye elérhető helyre.
- A teljes összeszerelés után húzza meg az összes csavaros csatlakozást.
- A gyárban maximális erőfeszítést sikerült kifejleszteni a gép éles éleinek kiküszöbölésére. Óvatosan kezelje az egyes alkatrészeket a balesetek megelőzése érdekében, sérülések a telepítés és az üzembe helyezés során.
- Ha hiányzik valamelyen alkatrész, forduljon a forgalmazóhoz vagy a gyártóhoz.

HASZNÁLAT

MEGGYÚJTÁSI UTASITÁSOK

- A faszenet vagy brikettet egy piramis alakba helyezzük be a faszén tartályba.
- Alaposan és egyenletesen öntse le a piramist a DIN-EN 1860-3 szerinti gyújtóanyaggal.
- Kb. 60 másodperc elteltével gyújtsa meg a piramist gyufával.
- A élelmiszert, amelyet grillezni fog csak akkor helyezze a rácsra, amikor a faszenet fehér hamu lepi el.
- Helyezze be a grill rácsot és indítsa el a grillezést.

GRILLEZÉS ELŐTT

- Mielőtt első alkalommal használja a grillt, meleg vízzel mosza le a rácsot.
- Grillező vagy konyhai kesztyűt használjon a grillezésnél.
- Csak megfelelő hosszú grilleszközt (fogó, forgató) használjon.
- A gyújtáshoz használt eszközöknek (száraz vagy folyadék) meg kell felelnie a DIN-EN 1860-3 követelményeinek.
- Tartson biztonságos távolságot a forró részektől, mert bármelyik érintkezés égési sérülést okozhat.

GRILLEZÉS UTÁN

- Várja meg, amíg a szén eloltódik és a grill teljesen lehűl.
- Távolítsa el a hideg hamut és minden használat előtt rendszeresen tisztítsa meg a grillt.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Ecsettel távolítsa el a grillezett ételek maradékait.
- A grillt mindenkor meleg vízzel tisztítsa meg.

TÁROLÁS

- A készüléket védeni kell a nedvességtől és a kedvezőtlen időjárási viszonyoktól.
- Szükség esetén fedezze le a készüléket megfelelő fedéllel hideg állapotban.

UTILIZAREA PENTRU CARE A FOST CONCEPUT

Grătarul poate fi folosit numai pentru prepararea alimentelor potrivite pentru grătar. Toate specificațiile referitoare la aceste instrucțiuni de utilizare trebuie respectate în timpul utilizării echipamentului.

Utilizați dispozitivul numai în scopuri prevăzute. Orice altă utilizare este considerată drept un caz de utilizare incorrectă. Utilizatorul / operatorul și nu producătorul va fi responsabil pentru eventualele daune sau vătămări cauzate de o astfel de utilizare incorrectă. Rețineți că acest dispozitiv nu a fost conceput pentru uz comercial sau industrial. Garanția nu se aplică dacă dispozitivul este utilizat în scopuri comerciale, industriale sau similare.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ

- **Nu îl utilizați la interior!** Acest grătar este proiectat pentru utilizare în exterior într-o zonă bine ventilată și nu este destinat și nu ar trebui folosit niciodată ca radiator. Dacă este utilizat în interior, fumul toxic se va acumula și va provoca vătămări corporale grave sau deces.
- Nu îl utilizați în garaj, clădiri, pe palierie intermediare sau în alte zone închise.
- Păstrați zona de gătit fără vaporii inflamabili și lichide, cum ar fi benzina, alcoolul etc., și materiale combustibile.
- Nu utilizați acest grătar sub nicio construcție inflamabilă deasupra. Aveți grija când folosiți grătarul. Va fi fierbinte în timpul gătitului sau curățării și nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat.
- **AVERTISMENT!** Acest grătar va deveni foarte fierbinte, nu îl mișcați în timpul funcționării.
- **AVERTISMENT!** Țineți copiii și animalele de companie la distanță.
- **AVERTISMENT!** Nu utilizați alcool sau benzină pentru aprindere sau re-aprindere! Utilizați numai aprinzoarele de foc în conformitate cu EN 1860-3!
- Acest grătar nu este destinat a fi instalat în sau pe vehicule și / sau bărci de agrement.
- Nu utilizați acest grătar la o distanță mai mică de 1,5 metri față de orice material inflamabil. Materialele inflamabile includ, dar nu se limitează la, punți din lemn, terase și porți sau din lemn tratat.
- Păstrați grătarul pe o suprafață securizată, în orice moment, fără materiale inflamabile.
- Nu așezați grătarul pe sticlă sau pe o suprafață inflamabilă.
- Nu utilizați grătarul pe vânt puternic.
- Nu purtați îmbrăcăminte cu mânci scurte în timp ce aprindeți sau folosiți grătarul.
- Nu atingeți niciodată resturile de cărbune, cenușa, cărbunele sau grătarul pentru a vedea dacă sunt fierbinți.
- Stingeți cărbunele la terminarea gătitului.
- Folosiți mănuși termorezistente (conform EN 407, rezistență la căldura de contact nivel 2 sau mai mare) în timpul gătitului, reglarea orificiilor de aerisire (amortizoare), adăugarea cărbunelui și manipularea termometrului sau a capacului.
- Folosiți ustensile adecvate, cu mâner lungi, termorezistente.
- Puneti întotdeauna cărbune în partea superioară a grătarului de cărbune (inferior).
- Nu aruncați niciodată cărbunele fierbinte în zone în care ar putea fi călcat sau ar putea exista un pericol de incendiu. Nu aruncați niciodată cenușă sau cărbune înainte de a fi complet stins.
- Nu depozitați grătarul până când cenușa și cărbunele nu sunt complet stinse.
- Nu îndepărtați cenușa până când tot cărbunele nu este complet ars și stins complet și grătarul este rece.
- Țineți firele și cablurile electrice departe de suprafețele fierbinți ale grătarului și departe de zonele cu trafic ridicat.
- **AVERTISMENT!** Nu folosiți grătarul într-un spațiu închis și / sau locuibil, de ex. case, corturi, rulote, bărci. Pericol de deces datorită intoxicării cu monoxid de carbon.
- Nu folosiți apă pentru a controla aprinderile sau pentru a stinge cărbunele.
- Căpușuirea cu folie de aluminiu va bloca fluxul de aer. În schimb, utilizați o tavă de picurare pentru a colecta picăturile din carne când gătiți folosind metoda indirectă.

- Periile de grătar trebuie verificate regulat pentru semne de uzură sau desprindere a fibrelor. Înlocuiți peria dacă pe grătarul sau peria de gătit se găsesc fibre desprinse.

ASAMBLAREA

- Citiți cu atenție instrucțiunile de montaj și urmați pașii de asamblare.
- Rezervați-vă suficient timp pentru o asamblare corectă a grătarului.
- Pregătiți o zonă de lucru de aproximativ 2 până la 3 m².
- Îndepărtați ambalajul și verificați integralitatea pieselor înainte de asamblare.
- Dacă este necesar, lucrați cu o altă persoană.
- Păstrați sculele de care aveți nevoie la îndemână.
- După asamblarea completă a dispozitivului, strângeți toate conexiunile cu șuruburi.
- În timpul producției, s-au făcut eforturi maxime pentru a elimina marginile ascuțite ale acestui dispozitiv. Manipulați cu atenție piesele individuale, pentru a preveni accidentările și vătămările în timpul asamblării și punerii în funcțiune.
- Dacă lipsesc componente, contactați vânzătorul sau producătorul.

FUNCTIONAREA

INSTRUCTIUNI DE APRINDERE

- Puneți cărbunele sau brichetele într-o formă piramidală în interiorul recipientului de cărbune.
- Turnați ușor și uniform lichidul de aprindere pe piramidă în conformitate cu DIN-EN 1860-3 pentru cărbune.
- După aproximativ 60 de secunde, aprindeți piramida cu un chibrit.
- Așezați alimentele pe grătar numai atunci când cărbunele este acoperit cu cenușă.
- Introduceți grilajul de grătar și începeți prepararea.

ÎNAINTE DE PREPARARE LA GRĂTAR

- Înainte de a folosi grătarul pentru prima dată, spălați grătarul cu apă caldă.
- Folosiți întotdeauna mănuși de bucătărie sau mănuși pentru grătar în timpul preparării alimentelor la grătar.
- Folosiți numai accesorii potrivite pentru grătare (clești, vătraie).
- Bricheta pentru grătar (uscată sau lichidă) trebuie să îndeplinească cerințele din standardul DIN-EN 1860-3.
- Stați departe de părțile fierbinți, deoarece orice contact poate provoca arsuri.

DUPĂ PREPARAREA LA GRĂTAR

- Așteptați până când cărbunele și grătarul se răcesc complet.
- Scoateți cenușa răcită și curătați cu regularitate grătarul înainte de fiecare utilizare.

ÎNTRETINERE SI CURĂTARE

- Folosind o perie, îndepărtați reziduurile de alimente de pe grătar.
- Curătați întotdeauna grătarul cu apă caldă.

DEPOZITARE

- Echipamentul trebuie protejat de umiditate și de condițiile meteorologice nefavorabile.
- Dacă este necesar, acoperiți echipamentul cu un capac adecvat după ce s-a răcit.

EN English

INDENDED USE

The grill may only be used for preparation of food suitable for barbecue. All specifications of these operating instructions must be observed when using the equipment.

Use the device only for prescribed purposes. Any other use is considered as an instance of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be responsible for any damage or injury caused by such misuse. Remember that this device has not been designed for commercial or industrial use. The warranty will not apply if the device is used for commercial, industrial or similar purposes.

SAFETY INSTRUCTION

- **Do not use indoors!** This grill is designed for outdoor use in a well-ventilated area and is not intended for and should never be used as a heater. If used indoors, toxic fumes will accumulate and cause serious bodily injury or death.
- Do not use in a garage, building, breezeway, or any other enclosed area.
- Keep the cooking area clear of flammable vapour and liquids, such as petrol, alcohol, etc., and combustible material.
- Do not use this grill under any overhead combustible construction. Exercise caution when operating your grill. It will be hot during cooking or cleaning, and should never be left unattended.
- **WARNING!** This barbecue will become very hot, do not move it during operation.
- **WARNING!** Keep children and pets away.
- **WARNING!** Do not use spirit or petrol for lighting or re-lighting! Use only firelighters complying to EN 1860-3!
- This grill is not intended to be installed in or on recreational vehicles and/or boats.
- Do not use this grill within five feet (1.5 m) of any combustible material. Combustible materials include, but are not limited to, wood or treated wood decks, patios, and porches.
- Keep the grill on a secure, level surface at all times, clear of combustible material.
- Do not place grill on glass or a combustible surface.
- Do not use grill in high winds.
- Do not wear clothing with loose flowing sleeves while lighting or using the grill.
- Never touch the cooking or charcoal grate, ashes, charcoal, or the grill to see if they are hot.
- Extinguish charcoal when finished cooking.
- Use heat-resistant barbecue mitts or gloves (conforming to EN 407, Contact Heat rating level 2 or greater) while cooking, adjusting air vents (dampers), adding charcoal, and handling thermometer or lid.
- Use proper tools, with long, heat-resistant handles.
- Always put charcoal on top of the charcoal (lower) grate.
- Never dump hot charcoal where it might be stepped on or be a fire hazard. Never dump ashes or charcoal before they are fully extinguished.
- Do not store grill until ashes and charcoal are fully extinguished.
- Do not remove ashes until all charcoal is completely burned out and fully extinguished and grill is cool.
- Keep electrical wires and cords away from the hot surfaces of the grill and away from high traffic areas.
- **WARNING!** Do not use the barbecue in a confined and/or habitable space e.g. houses, tents, caravans, motor homes, boats. Danger of carbon monoxide poisoning fatality.
- Do not use water to control flare-ups or to extinguish charcoal.
- Lining the bowl with aluminum foil will obstruct the air flow. Instead, use a drip pan to catch drippings from meat when cooking using the indirect method.
- Grill brushes should be checked for loose bristles and excessive wear on a regular basis. Replace brush if any loose bristles are found on cooking grate or brush.

EN English

ASSEMBLY

- Carefully read the assembly instructions and follow the assembly steps.
- Reserve enough time necessary for a correct assembly of the grill.
- Prepare a work area of approximately 2 to 3 m².
- Remove the package and check the completeness of the parts before assembly.
- If necessary, work with another person.
- Keep the tools you need within reach.
- After fully assembling the device, tighten all screw connections.
- During production, maximum effort has been made to eliminate sharp edges on this device. Handle the individual parts carefully, so as to prevent accidents and injuries during assembly and commissioning/operation.
- If there are any parts missing please contact your seller or manufacturer.

OPERATION

LIGHTING INSTRUCTIONS

- Put the charcoal, or briquettes, into a pyramid shape inside the charcoal container.
- Lightly and evenly pour the lightning liquid onto the pyramid in accordance with DIN-EN 1860-3 for charcoal.
- After about 60 seconds, light the pyramid with a match.
- Put the food to be grilled on the grill only when the coal is covered with ash.
- Insert grill grate and start grilling.

BEFORE GRILLING

- Before using the grill for the first time, wash the grill with warm water.
- Always use grill or kitchen gloves for grilling.
- Use only suitable long-reaching barbecue accessories (pliers, tillers).
- The grill lighter (dry or liquid) must meet the requirements of DIN-EN 1860-3 standard.
- Keep away from hot parts because any contact can cause burns.

AFTER GRILLING

- Wait until the charcoal and grill cool down completely.
- Remove the cooled ash and regularly clean the grill before each use.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Using a brush remove the grill food residues.
- Always clean the grill with warm water.

STORAGE

- The equipment must be protected from moisture and adverse weather.
- If necessary, cover the equipment with a suitable cover after it has cooled down.

UPORABA

Žar se sme uporabljati samo za jedi, primerne za žar. Pri uporabi je treba upoštevati vsa navodila, ki so navedena v tem priročniku za uporabo.

Izdelek uporabljaljite samo za predpisane namene. Vsaka druga uporaba se šteje za nepravilno.

Uporabnik/operater, ne proizvajalec, bo odgovoren za morebitne poškodbe ali poškodbe, ki izhajajo iz nepravilne uporabe. Upoštevajte, da ta izdelek ni zasnovana za komercialno ali industrijsko uporabo. Garancija ne velja, če bo izdelek uporabljen v komercialne, industrijske ali podobne namene.

VARNOSTNA NAVODILA

- **Ne uporabljaljite izdelka v zaprtem prostoru!** Ta žar je namenjen izključno za uporabo na prostem z zadostnim prezračevanjem in ni zasnovan za uporabo kot ogrevalna naprava. Uporaba v zaprtem prostoru lahko povzroči kopičenje strupenih hlapov, ki lahko resno škodujejo zdravju ali povzročijo smrt.

- Žara ne uporabljaljite v garaži, zgradbah, pokritih prehodih ali drugih zaprtih prostorih.

- Poskrbite, da se v bližini žara ne nahajajo hlapljive snovi ali vnetljive tekočine, kot so bencin, alkohol ipd., ter noben gorljiv material.

- Ne uporabljaljite tega žara pod nobeno gorljivo konstrukcijo.

- Pri upravljanju žara bodite previdni, saj je žar med peko ali čiščenjem vroč, in ga nikoli ne puščajte brez nadzora.

-OPOZORILO! Žar se segreje na zelo visoko temperaturo, med uporabo ga ni dovoljeno premikati.

-OPOZORILO! Preprečite dostop otrokom in domačim živalim.

-OPOZORILO! Ne uporabljaljite alkohola ali bencina za prižiganje ali ponovno prižiganje! Uporabljaljite samo sredstva za prižiganje, ki ustreza standardu EN 1860-3!

- Žar ni namenjen za namestitev v rekreativna vozila ali čolne.

- Žara ne uporabljaljite na manj kot 1,5 m oddaljenosti od kakršnih koli gorljivih materialov. Med gorljive materiale spadajo les ali impregnirane lesene deske, terase in verande.

- Vedno hranite žar na varni, ravni površini, stran od gorljivih materialov.

- Ne postavljajte žara na steklo ali gorljivo površino.

- Žara ne uporabljaljite v močnem vetru.

- Med prižiganjem ali uporabo žara ne nosite oblačil z ohlapnimi rokavi.

- Nikoli ne preverjajte temperature žarnega rešetka ali rešetka za lesni ogljik, pepela lesnega oglja ali žara s dotikom.

- Po končanju žarjenja ugasnite lesni ogljik.

- Uporabljaljite ustrezna orodja z dolgimi, ognjevarnimi ročaji.

- Lesni ogljik vedno shranujte na zgornji del (spodnje) rešetke, namenjene lesnemu oglju.

- Nikoli ne odmetavajte vročega lesnega oglja na kraje, kjer bi nanj lahko stopili ali kjer obstaja nevarnost požara. Nikoli ne odmetavajte pepela ali lesnega oglja, dokler se popolnoma ne ugasita.

- Žara ne shranujte, dokler pepel in lesni ogljik nista popolnoma ugašena.

OPOZORILO! Ne uporabljaljite žara v utesnjem prostoru, npr. v hiši, šotoru, prikolici, vozilu ali drugem zaprtem prostoru. Obstaja tveganje smerti zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom.

- Ne uporabljaljite vode za nadzor nenadnega izbruha plamena ali za gašenje lesnega oglja. Uporaba aluminijaste folije ovira pretok zraka. Pri pripravi hrane s posredno peko uporabite namesto tega posodo za zbiranje maščobe iz mesa.

- Redno preverjajte, ali se ščetine na krtači za žar sproščajo ali pretirano obrabljajo. Če na žar rešetki ali krtači najdete sproščene ščetine, krtačo zamenjajte.

MONTAŽA

- Natančno preberite navodila za montažo in sledite korakom montaže.

- Za montažo žara si vzemite dovolj časa.

- Pripravite delovno površino v velikosti približno od 2 do 3 m².

- Odstranite embalažo in pred montažo preverite, ali so vsi deli popolni.
- Po potrebi sodelujte z drugo osebo.
- Orodje, ki ga potrebujete, imejte na dosegu roke.
- Po popolni montaži izdelka zategnite vse vijke.
- V proizvodnem procesu so bile sprejete vse možne ukrepe za odstranitev ostrih robov na izdelku. Pri ravnjanju s posameznimi deli bodite previdni, da se med montažo ali uporabo izognete poškodbam.
- Če manjkajo kakšni deli, se obrnite na prodajalca ali proizvajalca.

UPORABA

NAVODILA ZA PRIŽIGANJE

- Lesno oglje ali brikete zložite v posodo za oglje v obliki piramide.
- Rahlo in enakomerno prelijte piramido s sredstvom za prižiganje, ki ustreza standardu DIN-EN 1860-3 za lesno oglje.
- Po približno 60 sekundah prižgite piramido, najbolje z vžigalico.
- Hrano, ki jo boste pekli na žaru, položite na rešetko šele, ko je oglje prekrito s plastjo pepela. Namestite žarno rešetko in začnite peči.

PRED PEČENJEM NA ŽARU

- Pred prvo uporabo žara operite rešetko s toplo vodo.
- Za pečenje na žaru vedno uporablajte žar ali kuhinjske rokavice.
- Uporablajte samo primerno dolgo dodatno opremo za žar (klešče, obračalke).
- Sredstvo za prižiganje (suho ali tekoče) mora izpolnjevati zahteve standarda DIN-EN 1860-3.
- Ohranjajte zadostno razdaljo od vročih delov, saj lahko vsak stik povzroči opekline.

PO PEČENJU NA ŽARU

- Počakajte, da lesno oglje pogori in se žar popolnoma ohladi.
- Odstranite hladen pepel in žar redno čistite pred vsako uporabo.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- S krtačo odstranite ostanke pečenih živil.
- Žar vedno čistite s toplo vodo.

SKLADIŠČENJE

- Izdelek je treba zaščititi pred vlago in neugodnimi vremenskimi razmerami.
- Po potrebi izdelek po ohladitvi prekrijte s primernim pokrivalom.



ZÁRUČNÝ LIST / ZÁRUČNÍ LIST / JÓTÁLLÁSI JEGY / LISTA DE GARANȚIE / WARRANTY LETTER

Sériové číslo: Sériové číslo: Sorozatszám: Nr. serie: Serial number:	Dátum predaja: Datum prodeje: Eladás dátuma: Data vânzării: Date of sale:	Podpis a pečiatka predajcu: Razitko a podpis prodejce: Az eladó aláírása és bélyegzője: Ştampila vânzătorului: Seller's stamp and signature:

PODMIENKY ZÁRUKY / ZÁRUČNÍ PODMÍNKY / A JÓTÁLLÁS FELTÉTELEI / CONDIȚIILE DE GARANȚIE / WARRANTY TERMS

SK: Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia. V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnej chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odesielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

Záruka sa nevztahuje na

- prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania
- poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou
- poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu
- poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený
- prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava
- nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

CZ: Na tento výrobek se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců ode dne prodeje, respektive ode dne vyskladnění. V době záruky vám záručný servis provede opravy všech závad vzniklých následkem výrobní chyby bezplatně. Při uplatnění požadavku na záruční opravu musí být spolu s přístrojem předložen úplně a čitelně vyplněný záruční list. Při odesílání přístroje do opravy, dopravní náklady hradí zákazník. Originální obal od výrobku pečlivě uschovějte.

Záruka se nevztahuje na:

- přístroj poškozen během dopravy a nesprávného skladování
- poruchy způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou
- poruchy způsobené vlivem opotřebení výrobku a materiálu
- poruchy způsobené používáním přístroje na jiný účel, než na jaký je určen
- přístroj, do kterého byl proveden neodborný zásah nebo úprava
- nekompletnost výrobku, kterou bylo možné zjistit již při prodeji

HU: Erre a termékre az eladás, illetve a kiraktározás dátumától számított 24 hónap jótállás érvényes. A jótállás időtartamán belül a garanciaszerviz Önnek ingyen biztosítja a gyártási hibából származó minden termékhiba javítását. A jótállás érvényesítéséhez a terméken kívül az olvashatóan és teljes korún kitöltött jótállási jegy leadása is szükséges. A termék küldése esetén a szállítási költségek a vásárlót terhelik. A termék eredeti csomagolását gondosan őrizze meg.

A jótállás nem érvényes:

- ha a készülék a nem megfelelő szállítás vagy tárolás következtében hibásodott
- a helytelen használat vagy karbantartás következtében keletkező hibákra
- a termék vagy az anyag elhasználódása következtében keletkező hibákra
- a készülék nem rendeltetésszerű használata következtében keletkező hibákra
- a készülékre, amelyen nem szakszerű beavatkozást vagy módosítást hajtottak végre
- a termék hiányos voltára, amely az eladás során is már észrevehető volt

RO: Garanția pentru acest produs este 24 luni de la data vânzării, respectiv de la data scoaterii din depozit. În timpul garanției service-ul de garanție va efectua toate reparațiile de defectiuni apărute ca urmare a greșelilor de producție, în mod gratuit. La revendicarea reparației de garanție solicitate, pe lângă produsul prezentat trebuie depusă și lista de garanție completată corect și citibil. La trimitera aparatului la reparații, cheltuielile de transport suportă clientul. Păstrați ambalajul original al produsului cu atenție.

Garanția nu se referă la:

- aparatul defectat în timpul transportului și prin depozitare necorespunzătoare
- defectiunile pricinuite de manipularea sau întreținerea necorespunzătoare
- defectiunile pricinuite de uzura produsului sau materialului
- defectiunile pricinuite de folosirea aparatului în alt scop, decât pentru care este destinat
- aparatul în care s-a intervenit sau s-a efectuat reglarea în mod necalificat
- produsul fabricat incomplet, greșeala care putea fi constatătă deja la vânzare

EN: This product is guaranteed for 24 months from date of sale or removal from storage. All manufacturing defects found during the warranty period will be repaired at no charge. To submit a request for warranty repairs, fill out the warranty card legibly and completely and attach it to the device. Customers pay the cost of transport when sending a device for repairs. Keep the product's original packaging in a safe place.

The warranty does not cover:

- Damage caused to the device during transit or from improper storage
- Malfunctions caused by incorrect operation or maintenance
- Malfunctions caused by product and material wear
- Malfunctions caused by using the device for purposes other than those intended
- Damage caused by tampering or modifications
- Any incomplete work not discovered on the product when it was sold

SERVISNÉ ZÁZNAMY / SERVISNÍ ZÁZNAMY / JAVÍTÁSI BEJEGYZÉSEK / NOTIFICAREA SERVICE / SERVICE RECORDS